

教育学院204和222会议室视频终端设备

使用指南

应用场景和功能说明：

- **投影仪**: 直接投屏到墙面
- **总控设备**: 控制投影仪及话筒开关、视频声音等
- **话筒**: 包括主控话筒和普通话筒




第一步：打开总控设备

- (1) 开机：按黑色把手的圆形按钮后，把手向右拉打开箱体
- (2) 打开总控设备指定开关（请勿按其他按钮）
- (3) 等待数秒，投影仪、话筒等电源将自动打开



第二步：话筒使用（5个会议话筒+2个手持话筒）

- (1) 打开话筒背面的电源开关；
- (2) 确认电量（3节5号电池），等于少于50%建议更换电池；
- (3) 发言时，打开话筒前面的发言按钮（不可两个话筒同时打开，不发言时关闭）
- (4) 主话筒可以控制所有话筒的开关；



背面打开开关按钮



确认话筒电量



发言时按一下发言按钮



主话筒
可关闭其他正在发说话筒


第三步：投影仪 使用

- (1) 使用遥控器对准投影仪，按**左上角开关键**打开；
- (2) 将**指定位置的HDMI线**插到笔记本，即可实现屏幕画面和声音的转接；
- (3) HDMI线只可伸出0.5米，不可多拉伸



HDMI线 使用说明：

- 轻轻拉出HDMI线（切忌暴力拉取）
- 手指抵住HDMI线前端，轻轻插入电脑接口
- 结束后，小心拔下来后放至原位
- 204为VGA插口，若需转换头，可至党政办借用



设备关机：

- (1) 投影仪：遥控器按**开关键**2次，关机；
- (2) 话筒：按话筒背面的**开关键**关机，结束后请务必记得**关闭**；
- (3) 总控设备：按**指定按钮**关机（即原开机键），按住把手上的**按钮**关闭箱子；
- (4) 若开**空调**，使用完会议室后请**务必记得关闭**；
- (5) 离开后请关闭门窗。